

# ASPHALT™

## RECHARGEABLE TWINBEAM POCKET WORKLIGHT

### INSTRUCTION



Steinemann AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil / SG  
[www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)

Manuels en  
DE IT FR sur:  
[www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)

Art. 940000876

## FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Merci beaucoup d'avoir choisi un produit "ASPHALT". Avec les instructions suivantes, nous aimerions vous aider à obtenir les meilleures fonctions de votre nouvelle lumière. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement ou pour les possesseurs ultérieurs.

## DONNÉES TECHNIQUES

Source de lumière	COB LED haute puissance - Projecteur COB LED haute puissance - Projecteur
Puissance lumineuse	ca. 1400 lm - Mode pleine puissance de la lumière alimentaire ca. 700 lm - Projecteur en mode normal ca. 350 lm - Projecteur Mode ECO ca. 400 lm - Projecteur
Temps de fonctionnement	ca. 3 h - Fodlight Mode pleine puissance ca. 4.5 h - Floodlight Mode Normal ca. 7 h - Floodlight Mode ECO ca. 6.5 h - Lumière d'appoint
Spécifications de la batterie	Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh, 19.24 Wh
Temps de charge	ca. 4 h
Entrée de charge	DC 5V 2A
Degré de protection	IP 65, IK 07
Température de fonctionnement	De -10°C à +40°C

## **AVERTISSEMENT**

- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas regarder directement dans la lampe émettrice de lumière - Risque de blessures aux yeux !
- Ne pas utiliser l'appareil sous la lumière directe du soleil ou dans des conditions de température extrêmes.
- Température de fonctionnement, -10°C à +40°C.
- Tenir à l'écart des enfants ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !

## **PROCÉDURE D'UTILISATION ET DE CHARGE**

- Mode de fonctionnement
  - Appuyez sur l'interrupteur une première fois, le projecteur s'allume.
  - Appuyez une deuxième fois sur l'interrupteur, le projecteur passe en mode ECO.
  - Appuyez une troisième fois sur l'interrupteur, le projecteur passe en mode normal.
  - Appuyez une quatrième fois sur l'interrupteur, le projecteur passe en mode pleine puissance.
  - Appuyez une cinquième fois sur l'interrupteur pour éteindre l'ensemble du projecteur.
- Procédure de charge
  - Éteignez la lampe pendant la charge.
  - La LED de l'indicateur passe au rouge pendant la charge.
  - Si la charge est terminée, le voyant vert s'allume.
  - Utilisez toujours uniquement le chargeur recommandé pour charger la lampe. L'utilisation d'un chargeur NON recommandé peut provoquer un incendie et détruire la lampe.
  - Avant de mettre la lampe à main en service pour la première fois, chargez-la pendant 4 à 5 heures.
  - Chargez complètement la baladeuse avant de la ranger pour une période plus longue.

## ❗ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, la fiche ou le câble sont endommagés. Consultez votre spécialiste agréé local !
- N'ouvrez pas l'appareil ! Les travaux de réparation et le remplacement du bloc d'accumulateurs ne doivent être effectués que par des électriciens.
- N'effectuez les travaux de nettoyage que lorsque la fiche secteur est retirée du réseau électrique !
- Il y a un risque de court-circuit. Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par des personnes mandatées et formées. Veuillez vous adresser à votre agence agréée la plus proche.
- Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre les rayons intenses et continus du soleil, la fîre, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
- Si la batterie est endommagée ou n'est pas utilisée correctement. Des fluides peuvent s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ceux-ci. Les fuites de fluides de la batterie peuvent entraîner une irritation de la peau ou des brûlures. Rincez-vous off l'eau si vous deviez entrer en contact. Si le fluide entre en contact avec vos yeux, veuillez à obtenir une aide médicale.
- Il est interdit de poser la lampe sur la surface lumineuse lorsqu'elle est allumée.

## Protection de l'environnement

- L'appareil ne doit en aucun cas être jeté dans les ordures ménagères normales.
- Mettez l'appareil au rebut par l'intermédiaire d'un centre d'élimination agréé ou de votre installation communale d'élimination des déchets. Respectez les réglementations en vigueur.



En cas de doute, contactez votre centre d'élimination des déchets. Éliminez tous les matériaux d'emballage par le biais d'une installation d'élimination respectueuse de l'environnement. Les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Rapportez les piles rechargeables usagées à votre revendeur ou remettez-les à un centre de collecte de piles.



## **GARANTIE**

- L'appareil bénéficie d'une GARANTIE de deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux dommages subis par l'appareil en cas de non-respect du mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.